**BREJOUX.AE** 

29 Rue Montribloud 69009 LYON

Tél:78.36.52.69 Fax:78.25.50.84

# VULCAN GS<sup>TM</sup>

### Disque dur interne 20/40/100 Mo

Pour Apple IIGS

Vulcan is a trademark of Applied Engineering, Inc Apple IIGS and AppleWorks are trademarks of Apple Computer Co, Inc Bréjoux est une marque déposée à l'Institut de la Propriété Industrielle par la Sté Bréjoux.

#### LIMITATION DE LA GARANTIE ET RESPONSABILITE.

Applied Engineering garanti votre disque dur Vulcan contre tous vices de construction ou d'assemblage pour une durée d'une année à compter de votre acquisition, compte tenu d'une utilisation normale et d'une installation faite en respect des instructions qui vous sont données.

Cette garantie est exclusivement limitée au premier acquéreur, et seul celui-ci peut s'en prévaloir, à l'exclusion de toute autre personne morale ou physique, en produisant sa facture d'achat.

Cette garantie ouvre droit à la réparation ou au remplacement de l'élément défectueux au seul choix du constructeur.

Par convention, le port aller au centre Applied et la pleine responsabilité pour perte ou dommage dans le cadre de l'envoi sont à la charge du client.

Applied Engineering dénonce tous autres engagements et garantie du produit notamment sa qualité, performance ou capacité à satisfaire à quelque application particulière que ce soit.

Applied Engineering, ses fournisseurs et revendeurs agréés ne pourront en aucun cas être tenus pour responsable des préjudices directs et indirects, de quelque nature que ce soit Particulièrement, ils ne pourront encourir aucune responsabilité du fait de programmes ou données mémorisés ou exploités, en ce compris le coût de récupération, remplacement, substitution ou reproduction de ces programmes et données quels qu'ils puissent être.

L'action en garantie doit être notifiée pour toutes défectuosités dans le délai de garantie.

Le client doit obtenir préalablement à tout retour un numéro d'autorisation lui permettant de retourner le matériel à l'usine ou le centre de réparation qui lui sera indiqué, frais de transport aller à sa charge.

Applied Engineering se réserve le droit de rejeter toute demande de garantie sur l'un de ses produits qui aurait fait l'objet de manipulation inadéquate, chute et tous autres usages ou conditions de fonctionnement impropres tels voltage ou intensité de l'alimentation électrique, environnement etc...

Applied Engineering et la Sté Bréjoux.AE n'offre aucune garantie, expresse ou tacite concernant ce manuel et les programmes qui y sont décrits, leur qualité, performance ou capacité à satisfaire une application quelconque.

Nous ne pouvons vous garantir que vous soyez informés des révisions opérées sur votre matériel. N'hésitez pas à nous contacter fréquemment.

#### DROIT DE REPRODUCTION

Ce manuel et les programmes, sont protégés par des droits de reproduction qui sont la propriété d'Applied Engineering et de la Ste Bréjoux.AE, avec tous droits réservés. Ils ne peuvent être copiés, en tout ou partie sous quelques formes ou procédés sans consentement écrit, sauf en cas d'usage normal pour en faire une copie de sauvegarde.

### ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Votre enregistrement est assuré automatiquement par la Sté Bréjoux lors de l'établissement de votre facture.

BREJOUX.AE 29A RUE DE MONTRIBLOUD 69009 LYON.

### INTRODUCTION

### Au sujet de Vulcan

### Le disque lui-même.

Le disque dur Vulcan vous parvient prêt à être utilisé avec un minimum de partition ProDOS. Le système GS.OS version 4.0 est installé dans la première partition avec le driver en mode natif de Vulcan qui accélère les accès disque de façon considérable, un utilitaire de sauvegarde ProDOS (BACKUP.II) ainsi qu'un programme de partition (PART.MANAGER) qui vous permet de configurer le disque dur Vulcan en 16 segments différents. Chaque partition peut être désignée pour recevoir l'un des systèmes ProDOS, DOS 3.3, PASCAL ou CP/M. Le programme de partition vous permet également de modifier la taille et le format des partitions aussi bien que de choisir votre volume ou unité de démarrage.

La version du ProDOS 8 que vous trouverez sur le disque a fait l'objet d'une modification permettant d'augmenter de 2 à 4 le nombre de volumes ProDOS reconnu sur un seul slot. Vous pourrez grâce à cette modification utiliser jusqu'à 4 volumes proDOS sur le disque Vulcan.

### Les disquettes.

La disquette 3.5" (/VULCAN) contient les fichiers nécessaires pour démarrer sous GS.OS.

Elle contient également les accessoires tels que le driver en mode natif du disque dur, le programme de sauvegarde (BACKUP), le programme de partition (PART.MANAGER) ainsi qu'une version ProDOS 8 modifiée.

La disquette 5.25" contient sur une face le système DOS 3.3 et divers utilitaires DOS 3.3 y compris une version spéciale du programme FID pour le disque Vulcan.

L'autre face comprend le proDOS 8 et des utilitaires.

### <u>Le ventilateur</u>.

Le boitier d'alimentation comprend également une ventilation incorporée. Toutefois si votre Apple II dispose de très nombreuses cartes, vous devez envisager l'installation d'un ventilateur supplémentaire.

2

### Au sujet du Manuel

Ce manuel est divisé en quatre chapîtres	Page
Introduction.	
<u>Chapitre 1 - Installation.</u>	
installation matériel	4
demarrage sur le disque dur	8
<u>Chapitre 2 - Le programme de partition.</u>	
Le programme	9
le lancement	10
la commande MODIFY	10
la commande PRINT	14
la commande QUIT	14
Chapitre 3 - ProDOS8, DOS 3.3, Pascal et CP/M,	
PRODOS 8	15
DOS.3.3	15
autres utilitaires DOS 3.3	18
CP/M	19
PASCAL	19
Chapitre 4 - Sauvegarde.	
sauvegarde	20
listing des fichiers	22
restauration des fichiers individuels	22

Annexe A - Problèmes de fonctionnement.

Annexe B - Optimisation des accès sous GS/OS.

3

ţ

### CHAPITRE 1

### Installation du disque Vulcan.

Aucun outil n'est nécessaire pour installer votre disque dur Vulcan.

### 1/ Enlever le capot de de votre Apple.

Pour retirer le capot supérieur de l'Apple IIGS, appuyer sur les deux ergots de vérouillage situés de part et d'autre de la face arrière.

### 2/ Toucher le boitier de l'alimentation

En touchant le boitier de l'alimentation, vous déchargez à la terre l'électricité statique que vous pourriez avoir. Les décharges d'électricité statique sur l'ordinateur ou les cartes peuvent causer des dommages.

### 3/ Remplacement du boitier d'alimentation.

**3.1** Si vous avez une carte en Slot 1 (le long du boitier d'alimentation) vous devez l'enlever.

3.2 Retirer le cordon d'alimentation électrique.

**3.3** Débrancher sur la carte logique (carte mère), le connecteur plastique transparent relié au bloc d'alimentation par 6 fils de couleurs en tirant vers le haut. (Cf figure 1)

**3.4** Pour enlever le bloc d'alimentation lui-même du chassis, il vous faut tirer vers vous la languette de fixation retenant le bloc, en vous aidant au besoin d'un tournevis plat, puis le soulever une fois celui-ci dégagé. (Cf figure 2)

### 4/ Installation du disque Vulcan.

## L'alimentation de votre nouveau bloc d'alimentation est commutable en 110/220V.

Vous devez vérifier que vous êtes bien en 220V. (Face latérale du bloc portant sur une étiquette jaune la mention DANGER).

**4.1** Présenter le boitier Vulcan de telle façon à positionner sa partie arrière sur les trois supports du panneau arrière.

**4.2** Abaisser le bloc Vulcan jusqu'à son maintien par la languette de fixation avant. (Cf figure 3)

**4.3** Brancher le connecteur plastique relié au bloc Vulcan par 6 fils de couleurs sur la carte logique. (Le connecteur dispose d'un détrompeur). (Cf figure 4)









5/ Choix du slot et réglage des interrupteurs de la carte controleur. La carte controleur du disque Vulcan peut s'installer dans n'importe quel slot de votre Apple IIGS à l'exception du slot spécifique extension mémoire. (à l'extrème droite de la carte logique ou carte mère). Nous vous recommandons toutefois l'installation en slot 7 ou slot 6. Les switches ou interrupteurs du boitier situé sur la carte controleur sont réglés par défaut comme suit:

- 1 OPEN
- 2 CLOSED
- 3 CLOSED
- 4 OPEN

ce qui vous permet de faire reconnaître la carte contrôleur et donc votre disque dur dans le slot ou se trouve la carte, à la condition bien sûr de redéfinir la fonction du slot considéré au Control Panel comme étant "Your card" ou "Votre carte".

### Cas particulier: Pseudo-Slot.

Si vous n'avez aucune carte en slot 7, mais que celui-ci n'est pas directement utilisable pour divers motifs, vous avez la possibilité d'installer votre carte controleur du disque Vulcan en slot 3, 4 ou 5 tout en lui demandant de se faire reconnaître comme étant en Slot 7.

Pour cela vous devez simplement paramétrer votre carte contrôleur et laisser la fonction du slot ou se trouve la carte controleur dans son réglage initial c'est à dire la fonction 80 colnnes pour le slot 3, la souris pour le slot 4 et le smart port ou port intelligent en slot 5.

Les interrupteurs du boitier de la carte contrôleur doivent être réglés dans ce cas tout spécialement comme suit:

- 1 OPEN
- 2 CLOSED
- 3 CLOSED
- 4 CLOSED

6/ Installer la carte controleur.

**6.1** Fixer le connecteur plat qui se trouve à l'extrémité du cable ruban sur le connecteur de la carte contrôleur avec soin. Le cable ruban dispose dans sa partie inférieure d'un liseret rouge qui doit rester toujours en bas et donc se trouver contre la carte logique ou carte mère. Au surplus le connecteur dispose d'un détrompeur.

6.2 Enficher les plots dorés du connecteur mâle sur le slot de

7/ Réinstaller les cartes en slot que vous auriez pu enlever.

Attention: Slot 1.

votre choix.

Si vous installez à nouveau une carte en Slot 1, vérifiez qu'elle n'entre pas en contact avec le bloc d'alimentation nouveau plus large que celui d'origine. Toute détérioration du fait de votre imprudence serait à votre charge.

8/ Brancher le cordon d'alimentation au dos du boitier Vulcan.

9/ Refermer le capot supérieur de votre Apple II.

10/ Régler le Control Panel.

Vous devez procéder au règlage du Control Panel en prenant l'option Slot puis en choisissant "Votre carte" pour le numéro du slot ou se trouve la carte controleur.

Cas particulier. Pseudo-Slot 7.

Si vous avez pris l'option de reconnaissance en slot 7 alors que la carte controleur est dans un autre slot vous devez:

- Laisser la configuration standard (c'est à dire autre que "votre carte") pour le slot ou trouve la carte controleur.
- Mettre l'option "Votre carte" pour le slot 7.

### Démarrage sur le disque dur Vulcan.

Rien de plus facile, puisque votre disque vous parvient intialiser avec le système GS.OS.

Il vous suffit donc de régler l'option "démarrage" du control panel sur le Numéro de slot ou se trouve la carte controleur du disque dur ou sur le numéro 7 si vous avez retenu l'option pseudo-slot.

Si vous désirez modifier la configuration de votre disque dur, consultez le chapitre suivant.

Si vous désirez utiliser les systèmes DOS 3.3, CP/M ou PASCAL, consultez les chapitres 2 et 3.

8

**6.2** Enficher les plots dorés du connecteur mâle sur le slot de votre choix.

7/ Réinstaller les cartes en slot que vous auriez pu enlever.

Attention: Slot 1.

Si vous installez à nouveau une carte en Slot 1, vérifiez qu'elle n'entre pas en contact avec le bloc d'alimentation nouveau plus large que celui d'origine. Toute détérioration du fait de votre imprudence serait à votre charge.

8/ Brancher le cordon d'alimentation au dos du boitier Vulcan.

9/ Refermer le capot supérieur de votre Apple II.

10/ Régler le Control Panel.

Vous devez procéder au règlage du Control Panel en prenant l'option Slot puis en choisissant "Votre carte" pour le numéro du slot ou se trouve la carte controleur.

Cas particulier. Pseudo-Slot 7.

Si vous avez pris l'option de reconnaissance en slot 7 alors que la carte controleur est dans un autre slot vous devez:

- Laisser la configuration standard (c'est à dire autre que "votre carte") pour le slot ou trouve la carte controleur.
- Mettre l'option "Votre carte" pour le slot 7.

#### Démarrage sur le disque dur Vulcan.

Rien de plus facile, puisque votre disque vous parvient intialiser avec le système GS.OS.

Il vous suffit donc de régler l'option "démarrage" du control panel sur le Numéro de slot ou se trouve la carte controleur du disque dur ou sur le numéro 7 si vous avez retenu l'option pseudo-slot.

Si vous désirez modifier la configuration de votre disque dur, consultez le chapitre suivant.

Si vous désirez utiliser les systèmes DOS 3.3, CP/M ou PASCAL, consultez les chapitres 2 et 3.

### **CHAPITRE 2**

### LE PROGRAMME DE PARTITION

### (PART.MANAGER)

### Introduction

Le programme de partition est un utilitaire de formatage. Toute modification de la taille d'une partition change la structure du disque dur et détruit en conséquence les données de la partition que vous modifiez.

Avant toute utilisation du programme de partition, faites une sauvegarde de vos données.

Nota: Utiliser le programme BACKUP qui se trouve dans votre disque dur pour le système ProDOS mais aussi sur la disquette /VULCAN

Utiliser le programme FID qui se trouve sur la disquette 5.25" pour la sauvegarde du DOS 3.3. Pour le Pascal et le CP/M utilisez les utilitaires de copies fichiers ou sauvegarde de ces systèmes respectifs.

### Le programme de partition.

Il s'agit d'une programme sous ProDOS qui vous permet de segmenter votre disque dur. Chaque partition peut être utilisée comme un disque de grande capacité avec son propre nom, et peut supporter un des quatre systèmes d'exploitation.

Le nombre de partition maximum est de 16. Les systèmes ProDOS et CP/M peuvent avoir chacun jusqu'à quatre partitions. PASCAL et DOS 3.3 ne supportent que deux partitions actives en même temps.

#### PC-Transporter.

Vous pouvez également utiliser le disque Vulcan comme disque dur MS-DOS. Pour cela, reportez vous aux instructions du manuel de la carte PC-Transporter.

### 1. Le lancement du programme de partition.

Pour lancer le programme, il vous suffit de cliquer deux fois à partir du Finder sur l'icone PART.MANAGER.

A partir du BASIC, entrez au clavier la commande -PART.MANAGER

Voici l'écran du programme.

1 2

з

4

5

6

AE VULCAN PARTITION MANAGER			(V X.X)	
MC	DDIFY	FORMAT	PRINT	QUIT
LOCK 1	NAME AE1	SIZE 32767.5K	ON SYSTEM * PRODOS	BOOT

9460.0K \*

.0K

.0K

.0K

.0K

PRODOS CLEAR

CLEAR

CLEAR

CLEAR

### 2. La commande MODIFY. (Modification)

Positionnez vous à l'aide des flèches sur MODIFY puis tapez RETURN. Vous pouvez dés lors vous déplacer sur l'écran comme dans un tableur à l'aide des touches flèches.

### Protection des partitions.

AE2

Vous pouvez protéger une partition d'écriture, reformatage, effacement etc....

- 1. Déplacer le curseur sur la colonne LOCK de la partition choisie.
- 2. Pressez RETURN pour obtenir la protection que vous reconnaissez par l'affichage du symbole \*.

### Dénomination des partitions.

Vous pouvez donner un nom à chacune des partitions.

Rappel: Sous ProDOS, le nom doit commencer par une lettre, comprendre des lettres, chiffres ou point mais pas d'espace. Si proDOS reconnait jusqu'à 15 caractères, le programme partition vous limite à 10 caractères.

- 11
- 1. Déplacer le curseur sur la colonne NAME de la partition choisie.
- 2. Tapez RETURN.
- 3. Tapez le nom voulu
- 4. RETURN pour enregistrer.

### Définir la taille des partitions.

Lorsque vous recevez votre disque Vulcan, il est déjà initialisé sous GS.OS avec une première partition maximum (jusqu'à 32 megas), le solde s'il en reste en seconde partition.

Si vous décidez de modifier les partitions faites d'abord une sauvegarde de votre disque en utilisant le programme BACKUP du disque.

### SAUVEGARDE !

Lorsque vous modifier la taille d'une partition vous portez atteinte à une autre partition qui peut contenir des programmes ou données.

### Préalable:

Vous devez avoir la partition sur laquelle vous opérez ainsi que celle qui suit en position CLEAR.

ProDOS vous permet un e taille maximum de 32 méga par partition.

DOS 3.3 un maximum de 32 mèg supportant des volumes de 140 ou 400 K. PASCAL 16 mègas.

CP/M 8 még.

Pour modifier une partition vous devez:

1. - Dévérouiller la partition que vous voulez modifier.

2. - Mettre cette partition sur CLEAR.

Pour cela en mode MODIFY déplacer le curseur sur la colonne SYSTEME de la partition à modifier, pressez RETURN, utiliser les flèches jusqu'à obtenir la mention CLEAR et enrégistré cette position en tapant RETURN;

3. Pour définir la taille de votre partition.

Déplacer le curseur sur la colonne SIZE de la partition à modifier puis presser RETURN

Sélectionner la taille en vous aidant avec les flèches haut et bas par pas de 32K, droite et gauche par pas de 0,5K

Enrégistrer lorsque vous avez la taille désirée en tapant sur RETURN.

Applied Engineering - Bréjoux.AE

12

AE VULCAN PARTITION MANAGER (V x.x)

MC	DIFY	FORMAT	PRINT	QUIT
LOCK	NAME	SIZE	ON SYSTEM	BOOT
1	AE1	20000.0K	CLEAR	
2	AE2	5000.0K	CLEAR	
3		5000.0K	CLEAR	
4		5000.0K	CLEAR	
5		2500.0K	CP/M	
6		2500.0K	PASCAL	

Dans l'exemple ci-dessus, les partitions 1 à 4 seront les seules affectées par la modification puis que les partitions 5 et 6 ne sont pas défini comme CLEAR.

**Important:** Après toute modification de taille d'une partition, vous devez nécessairrement relancer le système et reformater.

Partition active ou inactive. (On ou Off).

VULCAN GS

Bien que partitionnable en 16 secteurs, toutes les partitions ne peuvent être actives en même temps.

Vous pouvez avoir 4 partitions actives en même temps sous ProDOS et CP/M, deux seulement sous PASCAL et DOS 3.3.

Vous pouvez définir les partitions que vous voulez utiliser par l'option On symbolisée par le caractère "\*" à l'écran ou Off (blanc).

Quand un lecteur, volume ou unité est inactif (Off), il ne sera pas reconnu par l'ordinateur, mais toutes les données dans cette partition seront sauvegardées. C'est comme si vous sauviez vos fichiers sur une disquette puis la retiriez du lecteur.

Du fait que ProDOS ne peut reconnaître que 8 lecteurs ou volumes, si vous disposez de deux lecteurs 5.25", 2 lecteurs 3.5" et un RamDisque, vous ne pourrez avoir que trois partition active sur Vulcan.

Vous pouvez toutefois modifier les partitions actives sur Vulcan à tout moment en utilisant le menu MODIFY comme suit:

### En mode MODIFY

- Déplacer le curseur sur la colonne ON de la partition que vous voulez rendre active ou inative.

- Presser RETURN pour basculer du mode actif (On) au mode inactif

(Off)

- Utiliser les flèches pour vous déplacer dans la colonne puis faites RETURN pour enrégistrer votre nouvelle configuration.

### Sélection du système d'exploitation.

Vous avez le choix entre ProDOS, PASCAL, DOS 3,3, CP/M et CLEAR.

Toujours en mode MODIFY

- Dévérouiller la partition pour laquelle vous voulez changer de système d'exploitation.

- déplacer le curseur sur la colonne SYSTEME de la partition à modifier suivi de RETURN

- Utiliser les flèches droite et gauche pour faire défiler le nom des systèmes proposés jusqu'à celui de votre choix puis enrégistrer en tapant RETURN.

La modification de système d'une partition la rend automatiquement inactive. Veuillez donc à la rendre active.

Une fois la séquence exécutée, vous devrez formater la partition en utilisant l'option FORMAT du programme avant toute utilisation de la partition comme unité de stockage.

Comment définir la partition de démarrage.

Préalable.

Vous devez avoir le démarrage slot défini comme le numéro du slot ou se trouve la carte controleur Vulcan ou Slot 7 en cas de pseudo-slot.

Vous ne pouvez avoir qu'une seule partition de démarrage.

La partition de démarrage ne doit pas être nécessairement la première partition du système d'exploitation considéré.

La partition de démarrage doit bien entendu contenir les fichiers de démarrage du système correspondant.

Sous DOS 3.3, le premier volume de la partition de démarrage doit contenir le fichier de démarrage.

Choix de la partition de démarrage.

Toujours en mode MODIFY;

- On reconnait la partition de démarrage quand elle présente dans la colonne BOOT à l'écran le symbole \*.

A défaut, déplacer le curseur sur la colonne BOOT de la partition désirée et taper RETURN.

13

- Pour quitter le mode MODIFY et retourner au menu principal pressez la touche ESCAPE.

Si vous avez effectuez des modifications, il vous sera demandé si vous voulez sauvegarder (UPDATE) les nouvelles informations ou les annuler (UNDO).

- Pour sauvegarder répondez **Y** pour YES (OUI), **N** pour NO (NON) ou ESCAPE pour retourner au programme MODIFY;

Maintenant il vous reste à formatter les partitions si vous avez sauvegarder votre nouvelle configuration.

- Prener l'option FORMAT à partir du menu principal puis pressez sur RETURN

- Utiliser les flèches pour selectionner la partition à formater puis pressez RETURN

**Nota.** Sous DOS 3.3 vous pouvez avoir différents volumes par lecteur. Il vous sera donc demandé commbien de volume de 140K vous désirez. Le reste de l'espace disponible sera automatiquement formaté en un ou plusieurs volumes 400K.

Le formatage de la partition effectuée, passée à la suivante si besoin.

### 3. La commande PRINT.

Ce programme vous permet d'imprimer l'écran de partition si vous avez une imprimante en ligne.

### 4. La commande QUIT.

Lordsque vous avez fini d'utiliser le programme de partition, prenez cette optiuon pour abandonner le programme.

#### CHECK LIST.

Comme tout bon pilote, vérifiez que vous avez bien formatées les nouvelles partitions ou encore celles que vous avez modifiées et qu'elles sont bien déclarées actives.

Il ne vous reste plus qu'à copier sur les unités ou volumes considérés les fichiers de votre choix ou restaurer vos fichiers si vous les avez sauvegarder auparavant.

### CHAPITRE 3

### ProDOS 8, DOS 3.3, Pascal et CP/M

Nota: Vous devez être dans la partition du système d'exploitation pour copier des fichiers sur cette partition.

seules partitions actives (On) et contenant les fichiers de démarrage du système seront reconnues.

### ProDOS 8

Le ProDOS 8 qui se trouve sur la disquette 3.5" est une version particulière qui permet au ProDOS 8 de reconnaitre plus de deux volumes par slot.

Si vous démerrez à partir d'une disquette en ProDOS 8, vous devez remplacer son fichier proDOS par le fichier ProDOS qui se trouve sur la disquette 5.25 /VULCAN ou encore sous le nom de P8 dans la disquette système GS.OS 3.5" /VULCAN.

### DOS 3.3

Dans la disquette 5.25" se trouve de nombreux programmes DOS 3.3.

Reconnaissance du Vulcan sous DOS 3.3

1. Vous devez avoir préparé la ou les partitions DOS 3.3.3 comme indiqué dans le chapitre précédent,

2. Vous devez informer le système DOS 3.3 de l'emplacement des lecteurs.

a/ Booter à partir de la disquette DOS 3.3 Vulcan.

b/ Au caractère d'appel BASIC, tapez IN£n ou n est le numéro du slot ou se trouve la carte contrôleur du disque Vulcan;

Si la ou les partitions ont été formatées avec le programme de partition et défini comme active (On), les volumes sont prêts à recevoir vos fichiers en copie. Booter à partir du Vulcan sous DOS 3.3

Pour démarrer sous DOS 3.3 à partir du Vulcan vous devze:

1. Suivre la séquence précedente.

2. Initialiser le volule 1 pour en faire un volume de démarrage. (La procédure est identique à l'initialistaion d'une disquette standard avec simplement le complément du numéro de volume, c'est à dire:

INIT HELLO, S7,D1,V1

3. Copier la disquette DOS 3.3 en volume 1. (Pour cela reportez vous au programme FID expliqué plus loin dans ce chapitre).

### **ATTENTION:**

La verson du DOS que vous avez installé avec la commande INIT HELLO est une version spéciale. Ne l'utiliser pas pour initialiser des disquettes standard.

dans ce cas vous devez utiliser la commande INIT seule, qui est une version standard.

Nota: Si vous veniez à modifier l'emplacement de la carte controleur, vous devrez repéter la phase d'initialisation.

Taille des Volumes DOS. Rappel

Les partitions 140K peuvent supporter un maximum de IO5 fichiers. Les partitions 400K jusqu'à 207 fichiers.

Copier les fichiers sur les partitions DOS.

Les fichiers standards DOS 3.3 non protégés peuvent être copiés en utilisant la version File Developper Program (FID) qui se trouve dans la disquette Vulcan.

Ce programme binaire a fait l'objet d'une modification pour reconnaître les partitions DOS 3.3 du disque dur Vulcan et vous permet donc d'y copier vos fichiers.

Pour utiliser ce programme.

- 1. Démarrer sur le disque Vulcan DOS 3.3
- 2. Prenez l'option FID à partir du menu principal.

ω

1. Lancer le BASIC.

2. Tapez BRUN FID au caractère d'appel du BASIC.

"Apple II For Ever"

Une fois le programme lancé, suivez la séquence suivante: (Nota: cette séquence part du principe que le volume destination est déjà formaté, que la disquette source est reconnu en Slot 6 drive 1 et la destinataire (disque dur) en slot 7 drive 1.

1 puis RETURN	Sélection de l'option Copy Files
6 puis RETURN	Définition du slot source
1 puis RETURN	Définition du drive Source
7 puis RETURN	Définition du slot Vulcan destination.
1 puis RETURN	Définition du drive Vulcan destination
1 puis RETURN	Définition du volume destination.
FID	Donner le nom du fichier à copier.

Vous pouvez également demander la copie de tous les fichiers de la disquette en tapant le caractère "="

S ou tout autre touche	Vous permet de revenir au menu du
	programme FID.
9	Quit suivi de RETURN vous adresse le caractère d'appel du BASIC
CATALOG	Vous permet d'obtenir la liste des
	fichiers.

Voici l'explication des différents menus du programme FID.

### <1> COPY FILES

vous permet de copier des fichiers d'une disquette Source vers une disquete ou support destination.

Le caractère "=" vous permet de copier automatiquement l'intégralité des fichiers de la disquette source.

### <2> CATALOG

Pour obtenir la liste des fichiers d'une disquette en ligne.

A la première activation, il vous sera demandé le N° de slot, de lecteur et de volume.

Si vous désirez ultérieurement accéder à un autre volume vous devez obligatoirement prendre l'option RESET SLOT AND DRIVE puis utiliser à nouveau la commande CATALOG.

### <3> SPACE ON DISK

Indique le nombre de secteurs libres et le nombre de ceux utilisés.

### <4> UNLOCK FILES

Pour dévérouiller les fichiers protégés contre l'écriture.. Vous pouvez utiliser le caractère "=" pour dévérouiller tous les fichiers.

### <5> LOCK FILES

Pour vérouiller les fichiers, c'est à dire les protéger contre l'écriture et donc contre toute modification ou écrasement même accidentel.

### <6> DELETE FILES

Pour effacer les fichiers d'une disquette.

### <7> RESET SLOT & DRIVE

Permet de mettre à néant le souvenir de la dernière désignation du N° de slot, drive et volume pour les utilitaires 1à 6 et 8.

<8> VERIFY FILES Pour vérifier les fichiers.

#### <9> QUIT

Pour quitter le programme et retourner au menu principal ou au caractère d'appel du BASIC.

### Autres utilitaires sur la disquette Vulcan DOS 3.3

<u>DOS 3.3 Patch</u> II s'agit d'un programme qui modifie le DOS lorsque vous bdémarrez à partir de la disquette et que vous lancer la commande INIT HELLO. Ce patch permet au DOS 3.3 de charger le système plus vite et corrige un bug dans la commande APPEND.

Unmodified DOS 3.3. Il s'agit de la version standard du DOS 3.3

<u>Catalog All Volumes.</u> Ce programme vous permet d'obtenir automatiquement une listing complet de l'esenmble des volumes DOS 3.3.

Edit Volume Names. Pour changer facilement et rapidement le nom des volumes.

### CP/M

Si vous avez défini puis formaté une ou des partitions CP/M au surplus reconnues comme active, la ou les partitions sont prêtes à être initialisées.

Lancer la commande FORMATsous CP/M

Pour démarrer à partir du Vulcan sous CP/M, la partition de démarage doit etre définie comme étant le lecteur A>

### Pascal.

Nota: Vous ne pouvez utiliser que le système PASCAL 1.3.

Une fois défini puis formaté la ou les partitions Pascal au surplus reconnues comme actives, il vous suffit de copier les fichiers systèmes nécessaires sur la partition de boot de Vulcan.

Rappelez vous que le nombre maximum de fichiers dans une unité Pascal est de 77, même si vous votre partition est au maximum soit 16 mégas.

### CHAPITRE IV SAUVEGARDE

Du fait que les partitions sur Vulcan sont considérées comme totalement indépendantes, vous devrez sauvegarder les partitions séparément.

Sous proDOS, vous pouvez utiliser le programme BACKUPII qui se trouve sur la partition ProDOS du Vulcan dans sa configuration d'origine ou encore sur la disquette 3.5".

Pour les autres systèmes vous devez utiliser des sauvegardes appropriés pour chacun des systèmes d'exploitation.

Avant toute sauvegarde vous devez vous munir de disquettes formatées en nombre, ce qui accélèrera le processus de sauvegarde. A défaut, chaque disquette fera l'objet d'un formattage avant sauvegarde des fichiers.

A titre indicatif, vous devez savoir qu'une sauvegarde de 20 mégas représente 25 disques 800 K, 40 mégas 50 disques et 100 megas 125.

Lancement du programme de sauvegarde.

A partir du Finder, cliquez deux fois sur l'icone BACKUPII pour obtenir le menu principal qui suit.

B - BACKUP FILES R- RESTORE FILES Q- QUIT

PLEASE SELECT AN OPTION

Pour sauvegarder l'ensemble d'une partition ProDOS.

Tapez **B** pour l'option BACKUP FILES Vous obtenez l'écran suivant.

> *M - BACKUP MODIFIED FILES P - BACKUP BY PATHNAME*

> SELECT AN OPTION OR <ESC>

#### Tapez **P** pour l'option BACKUP BY PATHMNAME

Vous obtenez l'écran suivant: BACKUP FROM --(

Il vous suffit de tapez le nom de volume ou dossier de votre partition sans oublier le "slash" (/) normalement /**AE1** puis de presser RETurn.

### BACKUP FROM ---(/ A E 1

A la question TO THE DEVICE (vers quel support) répondez le numéro de Slot et de Lecteur ou se trouve votre lecteur de disquette. (En général 5-1)

Nota: Attention aux utilisateurs de RamKeeper avec l'option démarrage en RomDisque !!!)

### 

Vous disposez d'une option de visualition des fichiers en cours de sauvegarde (S) et d'une option avec impression (P).

Une fois la disquette de sauvegarde rempli, il vous sera demandé de la remplacer par une autre.

REPLACE WITH THE NEXT BACKUP VOLUME PRESS SPACE BAR TO CONTINUE, <ESC> TO EXIT

N'o'ubliez pas au fur et à mesure d'écrire sur vos disquettes BU1, BU2 etc...

LE PROGRAMME NOMME AUTOMATIQUEMENT LES DISQUETTES DE SAUVEGARDE BACKUP.VOLUMEn (ou n est le numéro d'ordre de la sauvegarde .

La séquence de sauvegarde terminée, vous recevrez le message

### OPERATION COMPLETE "PRESS SPACE BAR TO CONTINUE"

"Apple II For Ever"

### Listing des fichiers.

Vous pouvez obtenir un listing des fichiers des disquettes de BACKUP à tout moment.

Il vous suffit de lancer le programme BACKUPII, puis de prendre l'option RESTORE FILES.

B - BACKUP FILES **R**- RESTORE FILES Q- QUIT

PLEASE SELECT AN OPTION

Vous obtiendrez l'écran suivant:

V - RESTORE VOLUME P - RESTORE BY PATHNAME L - LIST FILES

#### SELECT AN OPTION OR <ESC>

Votre disquette de sauvegarde se trouvant dans le lecteur, tapez L pour obtenir la liste des fichiers après désignation du n° de slot et du lecteur.

Là aussi, vous pouvez obtenir la visualisation (S comme Screen qui signifie écran) soit P (comme print) pour obtenir en même temps l'impression.

Restauration des fichiers individuels.

Si vous avez endommager un fichier, il vous est possible de restaurer ce seul fichier sur votre disque dur.

1. Lancer le programme BACKUP II

2. Mettre le disque qui contient le fichier à restaurer en lecteur.

(Si vous ne savez pas ou se trouve votre fichier, vous pouvez toujours lister le contenu de vos disquettes de sauvegarde avec le programme BACKUP II, comme expliqué précédemment.

3. Au menu, prendre l'option R - RESTORE FILES

4. Puis l'option P - RESTORE BY PATHNAME

"Apple II For Ever"

**5**. A la question RESTORE FROM indiquer le numéro de Slot puis de lecteur (En général **5** puis **1**)

6. Donner le nom de votre disque de backup, suivi du nom du dossier ou fichier que vous voulez restaurer et terminé en pressant RETURN.

Par exemple /BACKUP.VOLUME11/ADRESSES suivi de RETurn.

Si dans cet exemple, ADRESSES était un dossier, c'est l'ensemble du dossier qui sera recopié.

7. A la question TO THE DIRECTORY vous devez donner l'adresse de restauration complète.

Par exemple /AE1

8. Là encore vous avez la possibilité de visualiser et imprimer éventuellement le listing du ou des fichiers restaurés.

9. La procédure de restauration terminée, vous obtiendrez le message suivant:

OPERATION COMPLETE "PRESS SPACE BAR TO CONTINUE".

### ANNEXE A

### **PROBLEME DE FONCTIONNEMENT**

#### Vous ne pouvez pas démarrer directement sur le disque dur.

Vous devez vérifier:

1. Que la configuration des switches sur la carte contrôleur est bien celle indiquée au chapitre Installation.

2. la configuration Slot au Control Panel.

3. A partir de quel slot votre ordinateur démarre. (Control Panel)

4. A l'aide du programme PART.MANAGER, au besoin à partir d'un lecteur et de la disquette //ULCAN, si la partition de BOOT est bien active.

5. Si cette partition dispose bien des fichiers de démarrage.

6. Enfin éteignez tout et vérifier si la carte controleur et son cable ruban sont bien en place.

### ProDOS ne peut trouver 4 partitions du disque.

1. ProDOS ne peut supporter plus de 8 lecteurs ou volumes.

2. ProDOS a une limite de reconnaissance de deux lecteurs ou volumes par Slot. Pour reconnaître plus de deux volumes, vous devez utilisez le fichier ProDOS qui se trouve sur la disquette /VULCAN 3.5".

### ANNEXE B

### ACCELERATION DES ACCES SOUS GS.OS

Le système qui vous est livré contient un driver spécial qui permet d'optimiser les accès au disque Vulcan sous GS.OS.

Si vous démarrez à partir du disque *N*ULCAN ou de la disquette *N*ULCAN 3.5", le driver étant en place, vous bénéficiez de cette accélération.

Vous n'en bénéficiez pas si vous démarrez directement d'un lecteur avec une disquette sous GS.OS ne disposant du driver.

Vous pouvez bien sûr copier le driver VULCAN sur vos disquettes de démarrage GS.OS en utilisant le Finder ou encore n'importe quel copieur fiable.

Source à partir de la disquette 3.5" /VULCAN/SYSTEM/DRIVERS/VULCAN Destination /MON DISQUE/SYSTEM/DRIVERS

### ANNEXE C

### LE C.D.A VULCAN

Dans le système qui vous est livré se trouve un accessoire de bureau (CDA) qui vous permet d'accéder directement à trois fonctions principales de gestion du disque dur.

### Comment utiliser le CDA VULCAN

Tout simplement en accédant au accessoires de bureau en pressant simultanément les touches **G-CTRL-ESC**. Parmi les accessoires vous trouverez AE.Vulcan.

La sélection de l'accessoire Vulcan a pour effet de vous proposer le menu suivant:

Set Boot Partition Write Protect Partition Park Heads About Vulcan

Set Boot Partition pour définir la partition sur laquelle vous voulez démarrer lors de la mise sous tension de votre Apple IIGS.

Write Protect Partition pour interdire ou autoriser l'écriture sur la ou les partitions de votre choix.

Park Heads pour ranger les têtes de lecture.

(Rappel: Le rangement des têtes de lecture n'est nécessaire que si vous entendez déplacer ou transporter votre ordinateur).

About Vulcan vous indique principalement le numéro de version de l'accessoire de bureau.

Si vous démarrez à partir du disque dur ou de la disquette 3.5" /VULCAN vous aurez accès à l'accessoire de bureau AE.Vulcan.

Vous n'en bénéficiez pas si vous démarrez directement d'un lecteur avec une disquette sous GS.OS ne disposant pas de cet accessoire.

Vous pouvez bien sûr copier cet accessoire sur vos disquettes de démarrage GS.OS en utilisant le Finder ou encore n'importe quel copieur fiable.

Source à partir de la disquette 3.5" /VULCAN/SYSTEM/DESK.ACCS/VULCAN.CDA Destination /MON DISQUE/SYSTEM/DESK.ACCS